

ANWEISUNGEN ZUR MONTAGE DES FLIEGENGITTERS JUSTGO MIT MAGNETVERSCHLUSS MITTELS RAHMENNÄGEL

Magnetvorhänge können an gängigen Balkontürrahmen aus Holz, Metall oder Aluminium etc. angebracht werden.

Gebräuchliche Bezeichnungen:

- Türrahmen: Einrichtung, die das eigentliche Fenster befestigt; das Rahmenmaterialien kann aus Holz, Kunststoff, Metall, Ziegelstein oder Stein bestehen.
- Türpfosten: senkrecht stehender stützender Bestandteil der Tür;
- Oberkante: waagerechter, oberer Bestandteil der Tür, gehalten von Türpfosten.

Geltende Voraussetzungen für alle Montagearten:

-Auf welche Art auch immer das Moskitonetz mit dem Magnetverschluss angebracht wird, kann dieses mit einer Schere gekürzt werden. Dies ist aber erst NACH der Montage und erst nach einer Überprüfung des optimalen Verschlusses möglich

MONTAGE MIT RAHMENNÄGELN AN BALKONTÜREN AUS HOLZ:

Verwenden Sie dazu die mit dem Netz gelieferten Nägel. Die Montage mit den Nägeln ist möglicherweise die einfachste und schnellste Lösung.

WENN DAS MOSKITONETZ DIE GLEICHE LÄNGE WIE DIE BALKONTÜR HAT, IST DAS ZUSCHNEIDEN DES NETZES NICHT ERFORDERLICH:

-Der obere Teil des Insektenschutzes darf nie gekürzt werden. Schneiden Sie eher den unteren Teil zu, falls die Balkontür kürzer als das Netz ist (ERST NACHDEM das gesamte Netz montiert wurde);

-Beginnen Sie die Montage immer ab dem oberen Türrahmen; legen Sie das Netz zentriert auf die Oberkante der Tür und beginnen Sie, das Netz mit den Reißnägeln ab der Mitte der Oberkante zu befestigen. Danach ist der Rest des oberen Teils des Netzes aus der Mitte hinaus bis zur Oberkante zu befestigen;

-Sofern möglich, lassen Sie den mittleren Teil des Netzes im Vergleich zu den beiden Seiten weiter oben länger (um ca. 0,5-1 cm); dies fördert einen besseren Verschluss des Netzes;

-Nachdem der obere Teil befestigt wurde, lassen Sie das Netz auf natürliche Weise fallen und beginnen Sie, die beiden Seiten mit den Reißnägeln zu befestigen. Achten Sie darauf, dass das Netz nicht allzu gespannt oder locker bleibt. Achtung: Es wird empfohlen, die Nägel nicht fest einzuschlagen, sodass diese im Fall einer Reparatur leicht herausgezogen werden können. Wenn Sie das Netz weiter anspannen oder locker lassen möchten, können die Nägel entfernt und wiedergebracht werden.

www.magnetischemoskitonetze.de

-Sie können die Reißnägel fest einschlagen, sobald das Netz fertig montiert ist.

-Falls notwendig, schneiden Sie den unteren überflüssigen Teil ab. Das Netz ist damit funktionsfähig

WENN DAS FLIEGENGITTER MIT MAGNETVERSCHLUSS DIE GLEICHE LÄNGE WIE DIE BALKONTÜR HAT:

-Für den oberen Teil wiederholen Sie die gleichen Schritte,

- Falten Sie das Netz mehrmals zusammen, bis es die gewünschte Größe hat. Befestigen Sie das Netz mit den Reißnägeln, sodass die Nägel in dem genähten Umschlag des Netzes eingesetzt sind. Falls das Netz gekürzt werden muss, heißt dies, dass die Balkontür viel enger ist. Schneiden Sie das Netz zu und schlagen Sie die Nägel nicht direkt in den Umschlag (der zugeschnitten wurde), sondern direkt in das Netz. Es wird eine große Zahl an Reißnägeln mitgeliefert, sodass davon ausreichend verwendet werden können, um zu vermeiden, dass das Netz abreißt.

- Achtung: Es wird empfohlen, die Nägel nicht fest einzuschlagen, sodass diese im Falle einer Reparatur leicht herausgezogen werden können. Wenn Sie das Netz weiter anspannen oder locker lassen möchten, können die Nägel entfernt und wieder angebracht werden.

- Sie können die Reißnägel fest einschlagen und die überflüssigen Teile mit einer Schere kürzen –jedoch erst, nachdem das Netz montiert und funktionsfähig ist;

-Sofern nötig, schneiden Sie den unteren überflüssigen Teil ab. Die Montage des Fliegengitters ist hiermit abgeschlossen.

Falls sich der Türrahmen aus Holz oder aus einem anderen Material nicht für einen Klettverschluss oder Klebeverschluss eignet, oder die Rahmeneinrichtung der Balkontür aus Stein oder Ziegelstein besteht, müssen Sie eine Zarge mit Pfosten und einer Oberkante aus Holz bauen, an dem das Moskitonetz angebracht werden kann.

FALLS ES KEINEN TÜRRAHMEN AUS HOLZ ODER AUS EINEM ANDEREN MATERIAL GIBT, DAS SICH FÜR KLEBEBÄNDER EIGNET, ODER DIE RAHMEN DER BALKONTÜR AUS STEIN ODER ZIEGELSTEIN BESTEHT, MÜSSEN SIE EINEN RAHMEN MIT PFOSTEN UND OBERKANTE AUS HOLZ BAUEN, AN DEM DAS FLIEGENGITTER MONTIERT WERDEN KANN.

Youtubekanal https://www.youtube.com/channel/UC0sFWZOW--v4XLh_5po9G6Q